

TOILETVOGN MED BAD BM217

VED OPSÆTNING – FØLG DISSE TRIN NØJE

- 1 **Tilslut vandet** – tænd vandhanen – det er den tynde slange
- 2 **Tilslut afløbslange** – det er den tykke slange
- 3 **Tilslut strøm** – Brug medfølgende omformerne
Sørg for at eltavlen er tændt

VED NEDTAGNING – FØLG DISSE TRIN NØJE

- 1 **Rengøring af slange** – Skyld ud i toilettet 3 gange
- 2 **Sluk vandvarmeren**
- 3 **Frakobl vandtilførsel**
- 4 **Tøm systemet** – Åbn alle haner for at tømme systemet
- 5 **Frakobl kloak** – Tør slangen af, rul den pænt sammen og placer den i buret
- 6 **Frakobl elkablet**
- 7 **Til sidst** – Placér ledninger i teknikrum og slanger i buret foran vognen

Tak for du valgte LejEnVogn.nu

LEJ**EN**VOGN.NU

 **28 91 28 34**

Ring gerne ved spørgsmål eller
hvis du skal bruge en anden vogn